SCHABLONE **P3001**:

- Beachten Sie beim Ausdrucken, dass in den Druckeinstellungen unter dem Menüpunkt "Seite anpassen" bzw. "skalieren" "Tatsächliche Größe" eingestellt werden muss.
- Bitte legen Sie danach die Piktogrammteile auf den Ausdruck, um sicherzustellen, dass die Schablone die gleiche Größe hat. Falls nicht prüfen Sie bitte nochmals die Druckeinstellungen.
- Schneiden Sie die Piktogramme entlang der Kontur aus und fixieren Sie dieses Blatt an der gewünschten Position.
- Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



