



PRODUKTBEISPIEL

MONTAGEANLEITUNG DE FÜR EDELSTAHL-DUSCHVORHANGSTANGE KREIS

DR800

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE

© Phos Design GmbH, Karlsruhe, 2021

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

▲ HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden / montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplaner/in bzw. der Fachgewerke.

▲ WARNUNG Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Duschvorhangstange konzipiert. Verwenden Sie die Duschvorhangstange nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:






Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.


ENTSORGUNG: Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

**QR-CODE ZUM PDF
EDELSTAHL-
REINIGUNGSANLEITUNG:**




LIEFERUMFANG:






- Drei Stockschrauben  M6 x 60 mit Torx-Ansatz TX15
- Drei Universaldübel (Fischer) UX8 
- Eine zweiteilige Sechskantmutter (Montagehilfe) 
- Zwei Inbusschlüssel (1,5/2 mm) 
- Drei Edelstahl-Adapterhülsen  $\varnothing 12$
|← 38 →|
- Drei Edelstahl-Deckenabhängungen* DTD
- Ein Edelstahl-Duschvorhangstangenkreis DR800 (ca. 2 kg)



DR800 SEITENANSICHT:




BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:

- Markierungsstift 
- Torx-Schraubendreher TX15 
- Bohraufsatz Ø8 mm 
- Bohrmaschine 
- Maßband 

OPTIONAL:

- Metallsäge oder Trennschleifer 

1 Markieren Sie an geeigneter Stelle der Decke drei Punkte für die Bohrlöcher. Die Bohrungen für die Deckenabhängungen sind 24 mm von den Bohrungen des Rings nach innen versetzt. Nehmen Sie an den zuvor markierten Befestigungspunkten der Decke jeweils eine fachgerechte Bohrung** vor (Ø 8 mm). Setzen Sie anschließend jeweils einen Dübel ein.



▲ HINWEIS Die Bohrtiefe muss tief genug sein und mindestens 65 mm betragen.


*Sofern keine Wunsch-Deckenabhängung bei der Bestellung angegeben wurde, haben Sie eine Deckenabhängung in der Standardlänge von 40 cm bekommen. Sollte dieses Maß zu lang sein, können sie die Deckenabhängung einkürzen (siehe Punkt 5).

▲ ACHTUNG **Zuvor den Bohrgrund fachgemäß überprüfen (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, verlaufende Leitungen, Armierungen, Heizsysteme etc.).


2 Drehen Sie die drei Stockschrauben in die Dübel ein (verwenden Sie dazu einen Torx-Schraubendreher TX15).

▲ HINWEIS Lassen Sie dabei 8 mm Gewinde der Stockschrauben überstehen.

Alternativ können Sie die Stockschrauben mit der zweiteiligen Sechskantmutter in die Dübel eindrehen (verwenden Sie dazu einen 10er Gabelschlüssel). Entfernen Sie anschließend die Sechskantmutter wieder.




3 Drehen Sie die drei Adapterhülsen auf den überstehenden Gewindestiften der Deckenschrauben fest (verwenden Sie dabei keine Zangen oder ähnliches Werkzeug).



4 **OPTIONAL DECKENABHÄNGUNGEN KÜRZEN:**


Messen Sie vom oberen Träger-Ende die zu kürzende Länge ab und markieren Sie diese z. B. mit einem Marker-Stift. Kürzen Sie anschließend den Träger mit einer Metallsäge, oder alternativ mit einem Trennschleifer.

▲ WARNUNG Gehen Sie beim Sägevorgang bitte mit größter Vorsicht vor! Nach dem Sägen können an beiden Teilen scharfe Kanten entstanden sein. Stellen Sie sicher, dass Sie sich weder beim Sägevorgang, noch im Nachgang an den Kanten verletzen. Tragen Sie geeignete Sicherheitsausrüstung (wie Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz) und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten Werkzeuge oder Maschinen.



5 Schieben Sie die drei Deckenabhängungen in die Adapterhülsen ein und fixieren Sie diese mit den Madenschrauben (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 2 mm).

▲ HINWEIS Achten Sie dabei darauf, dass die Haken der Deckenabhängungen nach außen zeigen



6 Setzen Sie die Deckenabhängungen mit den Hakenenden in die Sackbohrungen des Duschvorhangkreises ein und drücken Sie sie fest. Die Montage ist nun abgeschlossen.

