



MONTAGEANLEITUNG FÜR SELBSTKLEBENDE DUSCHABLAGEN

DA-K

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE | GERMANY
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE | 100% MADE IN GERMANY

MONTAGEANLEITUNG FÜR SELBSTKLEBENDE DUSCHABLAGEN



BENÖTIGTES WERKZEUG:


Wasserwaage



Stift zum Anzeichnen



oder optionales Kreppband



fusselfreies Tuch



und chlorfreies Reinigungsmittel

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Fliesen, Beton, Marmor, Kunststoff,
Glas und Metall

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Naturstein, Tapete, Putz, beschichtete
Oberflächen, PE, PTFE und PP


BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Duschkabine konzipiert. Verwenden Sie die Duschkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Diese Duschkabine ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.


- 1** Die Oberfläche des Untergrundes gründlich reinigen und trocknen – sie muss komplett wachs-, schmutz-, staub- und fettfrei sein.




- 2a** Mithilfe der Wasserwaage die Klebeposition mit einem rückstandsfrei entfernbarem Stift anzeichnen.



- 2b** Alternativ die Klebeposition mit rückstandsfrei entfernbarem Kreppband markieren.



- 3** Die Schutzfolie an der Rückseite der Duschlage abziehen, bitte die Klebefläche nicht berühren.



- 4** Die Duschlage positionieren und langsam und sorgfältig an die gewünschte Stelle andrücken – Achtung: Kein nachträgliches Verdrehen oder Abnehmen möglich! – Nach 48 Stunden Aushärtezeit ist die Montage abgeschlossen und die Duschlage ist belastbar.



Sollte die Duschlage nicht halten, kontaktieren Sie uns unter 0721 530 772 0 oder phos@phos.de. Unser Service Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

TROCKENREINIGUNG

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

**QR-CODE ZUM PDF
DER REINIGUNGSANLEITUNG****NASSREINIGUNG**

Zur Nassreinigung eignen sich ebenso weiche, fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebelfeucht reinigen.

ACHTUNG:

1. Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
2. Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
3. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

ZUR REINIGUNG UNGEEIGNET:

1. Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flußsäure enthalten
2. Schleifmittelhaltige Vliese
3. Materialien aus unlegiertem Stahl (bspw. Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
4. Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
5. Möbelpolituren

**ALS REINIGUNGSMITTEL EMPFEHLEN WIR UNSEREN
PHOS EDELSTAHL SPEZIALREINIGER V2AR:**

1. Groben Schmutz entfernen.
2. Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
3. Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen.
4. Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.
Bitte verwenden Sie ausschließlich weiche und fusselfreie Tücher und halten Sie die Reibkraft so gering wie möglich.

