





TPH2

## TPH2 · Toilettenpapierhalter

Aufklappbarer Toilettenpapierhalter. Querstange Länge 160 mm. Edelstahl massiv, handgeschliffen.



Seitenansicht




### Benötigtes Werkzeug:

- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø8 mm
- 1x Schlitz-Schraubendreher



(1) Schraube mit Hülse mit kleiner Kerbe, für den Halter ohne Querstange



(2) Schraube mit Hülse mit großer Kerbe, für den Halter mit verschraubter Querstange

### Montageanleitung


Sie erhalten den Rollenhalter vormontiert. Sie können die Schwenkrichtung bei Bedarf durch Lösen und Umdrehen der Querstange ändern.

#### Schritt 1:

Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage zwei Bohrungen im Abstand von 130 mm waagrecht zueinander vornehmen.  
Bohrerdurchmesser: 8 mm,  
Bohrlochtiefe: mindestens 65 mm.  
Links finden Sie dazu eine Bohrschablone.


#### Schritt 2:

In beide Bohrlöcher jeweils einen Dübel hineinstecken. In das linke Bohrloch die Schraube mit Hülse mit großer Kerbe (2) hineindrehen. In das rechte Bohrloch die Schraube mit kleiner Kerbe (1), für den einzelnen Halter.




### Schritt 3:

Beide Rollenhalterteile aufstecken und kleine Madenschrauben mit Inbusschlüssel fixieren. Linker Halter mit Querstange sollte dabei so befestigt werden, dass er sich noch schwenken lässt.



Frontansicht



Bohrschablone - 130 mm

Themenprospekt Bad-Zubehör finden Sie unter [www.phos.de](http://www.phos.de)